



PLISSÉ HORDEUR INSTALLEREN

Installatie roofplissé

- Volg de video's ter ondersteuning van onderstaande handleiding
- In eenvoudige stappen kan je een hoogwaardig Plissé Hordeur Installeren in uw deuropening.

Benodigheden:

- Rolmeter
- Potlood
- Waterpas (optioneel)
- Schroevendraaier of schroefmachine

Meegeleverd

- 4 zelftappende schroeven voor bevestiging bovenrail
- 4 clips en 8 bijhorende schroeven (2 per clips)
- 8 pluggen (optioneel)
- 2 plastic montagestukken voor de bovenrail

1	Maak de bovenrail vrij uit de verpakking maar laat de cassette van de plissé hierbij gesloten. Verwijder de plastic dus nog niet. Monteer het plastic eindstuk op het uiteinde van de bovenrail zoals in de video.
2	Kleef eerst de losse bovenrail vast op de bovenzijde van het kozijn. De oriëntatie van de bovenrail is hierbij onbelangrijk.
3	Vijz nu de rail vast met 3 of 4 van de meegeleverde zelftappende vijzen in de voorgeboorde gaten.
4	Leg de rail op de onderzijde van het kader. Je plakt deze rail nog NIET vast, dit gebeurt pas later omdat we nu enkel een correcte positionering van de rail wensen.
*	Identificeer de juiste zijde waar de cassette en clipsen aan je deurkader worden vastgemaakt, dit is van belang voor de schuifrichting van de plissé. De opening van je schuifdeur komt overeen met de borstelkant van de Plissé. De kant waar je schuifdeur volledig open staat is de kant waar de clipsen en cassette komen.
5	Om een goede werking van de plissé te garanderen dient de plissé loodrecht geplaatst te worden. Laat voor deze stap de verpakking rond de cassette vast tot op het einde van de plaatsing. Plaats/klik de verpakte cassette in de bovenrail en plaats de cassette op de losstaande onderrail. Hou rekening met een juiste oriëntatie van de clipszijde en de borstelzijde (zie vorige stap *).
6	Gebruik de waterpas langs de cassette zodat hij loodrecht op de grond staat. Teken nu met potlood langs de cassette en op 4 juiste hoogtes af waar de 4 clipsen dienen te komen.
7	Teken tegelijkertijd de definitieve positie van de onderrail links en rechts af met potlood zodat deze gecentreerd geplakt kan worden.
8	Om de onderrail definitief te plakken haal je nu de cassette terug uit de bovenrail. Tip: duw de bovenrail lichtjes open/uit elkaar met je vingers zodat de cassette makkelijk vrijkomt.
9	Maak het kozijn/kader vrij van stof en vuil én ontvet daarna het kader met een doek. Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende tape op de onderrail. Plak vervolgens de onderrail gecentreerd volgens je gemaakte aantekeningen in potlood.
10	Op basis van de gemaakte aantekeningen voor het bepalen van de hoogte van de clipsen uit stap 6, kan je nu ook het center aanduiden waar de clipsen op geplakt worden. Meet hiervoor 17mm af naar binnen toe vanaf de aantekeningen om zo het center van de clips te bepalen.
11	Plak nu de 4 clipsen aan het kaderprofiel volgens je gemaakte aantekeningen in potlood. Gebruik daarna de zelftappende schroeven om ze in je kader volledig vast te draaien.
12	Verwijder de verpakking en het beschermingsstukje rond de cassette en plaats deze terug in de bovenrail met de borstelzijde weg van de clipsen. Tip: duw de bovenrail lichtjes open met je vingers zodat de cassette makkelijk vrijkomt
13	Schuif de cassette tegen de clipsen op het kader en klik de cassette vast op de clipsen. Geef ter hoogte van elke clips een korte en stevige duw met de palm van je hand tot je klik hoort.
14	Rol de plissé uit tot het einde en controleer of dit gemakkelijk en zonder onderbreking gebeurt.