



ROOFPLISSÉ INSTALLEREN

Installatie roofplissé

- Volg de video én foto's ter ondersteuning van onderstaande handleiding.
- In 8 eenvoudige stappen kan je uw bestelde Roofplissé installeren op de dag van je raamopening.

Benodigheden:

- Rolmeter (tot op millimeter)
- Potlood
- Boor (optioneel)
- Schroevendraaier/schroefmachine

Meegeleverd

- Vijzen en pluggen (24 stuks totaal, 12 stuks elk)

Vorbereiding

- Bij de plaatsingsinstructies gaan we uit van een rechte opening zonder onderlinge lengteverschillen tussen breedte en hoogtes.
- We raden aan om de installatie van de Roofplissé te doen met twee personen.
- Aan elke zijde (links, rechts, boven, onder) komen elk 2 of 3 bevestigingsblokjes naargelang de grootte van de dimensies van het product.

1	Ten eerste verwijder je met een schroevendraaier de gemonteerde bevestigingsblokjes uit de rail van de Roofplissé zoals te zien is in de video. Houdt deze goed bij voor stap 3.
*	We raden aan om het product op de raamopening tegen de muur te houden zodat je een correcte uitlijning van de gewenste eindpositie kan visualiseren. Maak hierbij reeds enkele omtreklijnen in potlood op de muur rond het profiel van het kader om een correcte positie van het product te verzekeren tijdens de volgende stappen. Je gebruikt deze omtreklijn in de volgende stap om de positie van het bevestigingsblokje te bepalen.
2	Je tekent vervolgens met potlood de positie van de bevestigingsblokjes af op de muur. De omtreklijn die je tekende staat nu op 40mm van de raamopening. Voor de finale positie van de bevestigingsblokjes trek je hier nog 6mm vanaf richting de raamopening. Indien je muur en raamopening volledig recht zijn komt deze positie uit op 34mm vanaf de raamopening. Herhaal dit voor een totaal van 3 punten langs de rechter- en linkerzijde, doe dit ook aan de boven- en onderzijde zoals in de video.
3	Schroef nu in uw kader één bevestigingsblokje in de linkerzijde en één bevestigingsblokje in de rechterzijde, daar waar je de markeringen maakte. Positioneer het blokje in de midden van deze zijdes.
4	Klik voorzichtig de Roofplissé op de twee bevestigingsblokjes die je links en rechts aanbracht. Opgelet! Hiermee is de Roofplissé nog niet volledig vastgezet! Dit dient enkel als tussentijdse bevestigingshulp.
5	Demonteer nu voorzichtig terug de Roofplissé van de muur.
6	Plaats de resterende bevestigingsblokjes zoals in stap 2 en 3. Afhankelijk van de lengte van elke zijde zal je minimaal 2 en maximaal 3 blokjes moeten plaatsen.
7	Klik de Roofplissé op zijn finale positie in op alle aanhechtingsblokjes.
8	Rol de Roofplissé uit tot het einde en controleer of dit gemakkelijk en zonder onderbreking gebeurt.